

faltbares KettWiesel**Kugelgelenk an Lenker montieren**

An der Verschraubung der Lenkübertragungsstange wird die Sicherungsmutter durch die Kugelkopfmutter ersetzt.

**Achtung!**

Vergewissern Sie sich, dass die Lenkübertragungsstange richtig verschraubt ist. Die M8 verschraubung muß mindestens 8mm,- und maximal 11mm in der Kugelkopfmutter verschraubt sein, ansonsten ist die Verschraubung nicht sicher. Zudem muß die Verschraubung mit hochfestem Schraubenkleber gesichert sein. Ist die Verschraubung nicht sicher besteht Unfall- und Verletzungsgefahr!

**Haltewinkel montieren**

Der Haltewinkel wird wie über die M6 Verschraubung der Faltachse am KettWiesel befestigt

Hinweis: Da der Haltewinkel an der Faltachse befestigt ist kann er nach dem Faltvorgang etwas verdreht sein. Möchte man die Bremsstange einklicken muß man vorher den Haltewinkel wieder in die richtige Position drehen.

**Achtung!**

Es darf keine gekröpfte Lenkübertragungsstange verwendet werden, da diese den Belastungen durch die Auflaufbremse nicht stand hält!

KettWiesel falten:

Beim Falten des KettWiesels muß die Bremsstange sowohl aus dem Kugelgelenk als auch aus der Halterung ausgerastet sein und beim Faltvorgang an dem Lenker vorbeigeführt werden.

